

# ¿Cómo puedo cambiar la temperatura del modo Mantener caliente?

## ¿Cómo puedo cambiar la temperatura del modo Mantener caliente?

[imprimir](#)



Si tienes tu **Chef Plus Induction Pro** en modo “**Mantener caliente**” pero **deseas cambiar** la **temperatura** debes seguir los siguientes pasos:

1. **Presiona** la tecla **Confirmar** durante más de 2 segundos y aparecerá en pantalla la última temperatura que fijaste para esta función.
2. **Posteriormente** presiona las teclas de **Temperatura/Tiempo** para fijar los grados, **luego** pulsa la tecla **Confirmar** y la temperatura se guardará.
3. Ten en cuenta que **si presionas** la tecla **Cancelar/Idioma** o pasan más de 7 segundos sin que toques ningún botón, **la temperatura** elegida **quedará**

**anulada.**

**Recuerda** que la temperatura del modo “**Mantener caliente**” puede fijarse entre 70º y 79º, con esto **evitamos** que la **comida se pase**.

Así de fácil, cómo todo con **Chef Plus Induction Pro**.

Etiquetas

[chef plus](#)

[chef plus induction](#)

[familia chef plus](#)

[recetas faciles](#)

[recetas robot cocina](#)

[robot cocina](#)

[trucos chef plus](#)

[trucos chef plus induction](#)

[trucos menús chef plus induction](#)

[trucos robot cocina](#)

[Induction Pro](#)

## Deja tu comentario

Su nombre

E-mail

Comentario

[Acerca de formatos de texto](#)

### Plain text

- No se permiten etiquetas HTML.
- Las direcciones de correos electrónicos y páginas web se convierten en enlaces automáticamente.
- Saltos automáticos de líneas y de párrafos.

Publicar