

¡Cuando hago sopa se derrama el líquido! ¿Qué puedo hacer?

¡Cuando hago sopa se derrama el líquido! ¿Qué puedo hacer?

[imprimir](#)



Si te encuentras en esta **situación** donde tu **Chef Plus Induction derrama líquido** cuando estás preparando **caldos o sopas**, prueba a hacer una

[autolimpieza](#) de la máquina y utiliza el [pin de descompresión](#) para limpiar los orificios de la válvula de presión y de limpieza. Verás que no se volverán a derramar las sopas o los caldos.

Etiquetas

[chef plus](#)

[chef plus induction](#)

[cómo limpiar la chef plus induction](#)

[consejos chef plus induction](#)

[familia chef plus](#)

[trucos](#)

[trucos chef plus induction](#)

[trucos de cocina](#)

[trucos robot cocina](#)

[Induction Pro](#)

Deja tu comentario

Su nombre

E-mail

Comentario

[Acerca de formatos de texto](#)

Plain text

- No se permiten etiquetas HTML.
- Las direcciones de correos electrónicos y páginas web se convierten en enlaces automáticamente.
- Saltos automáticos de líneas y de párrafos.

Publicar