

¿Cómo se limpia la válvula de ajuste de presión?

¿Cómo se limpia la válvula de ajuste de presión?

[imprimir](#)



Para evitar un mal funcionamiento de tu **Chef Plus Induction Pro** es **importante limpiar periódicamente** la máquina, en esta ocasión te explicaremos **cómo limpiar la válvula de presión.**

Debes tener en cuenta que esta válvula de presión **permite el escape de vapor** y debe **revisarse** regularmente para asegurar que **no está bloqueada por residuos.**

Si utilizas el robot con la **válvula de presión bloqueada**, el vapor caliente o cualquier contenido caliente dentro **te podrían causar lesiones.**

Para limpiar la válvula de ajuste de presión debes seguir los siguientes pasos:

- Utiliza un paño húmedo y bien escurrido, comprueba que el agujero no esté obstruido.
- Para desmontar la válvula sigue los siguientes pasos:
- Gira el pomo de apertura hasta la posición Cerrado, tira de la válvula hacia arriba y desenróscala en el sentido contrario a las agujas del reloj.
- Si el agujero de la válvula presión está obstruido, debes utilizar el pin descompresor para desobstruirla.
- El Pin descompresor está diseñado para la limpieza de la válvula presión, con lo cual no debes usar el pin descompresor para nada que no sea la limpieza del orificio de la válvula de presión.
- Una vez limpio el orificio, vuelve a montarla, girando ahora en sentido horario.
- Cuando la válvula esté correctamente montada, puedes utilizar nuevamente tu robot.

Aquí tienes el vídeo de limpieza y mantenimiento de tu Chef Plus Induction Pro

Etiquetas

[chef plus](#)

[chef plus induction](#)

[familia chef plus](#)

[recetas robot cocina](#)

[trucos chef plus induction](#)

[trucos cocina](#)

[trucos fáciles](#)

[trucos menús chef plus induction](#)

[trucos robot cocina](#)

[Induction Pro](#)

Deja tu comentario

Su nombre

E-mail

Comentario

[Acerca de formatos de texto](#)

Plain text

- No se permiten etiquetas HTML.
- Las direcciones de correos electrónicos y páginas web se convierten en enlaces automáticamente.
- Saltos automáticos de líneas y de párrafos.

Publicar